

---

---

## INC\_ABS v1.2

---

---

Copyright EUKLID-JAPAN

---

---

このユーティリティはインクリメンタル形式のNCデータをアブソリュート形式のNCデータに変換します。

このユーティリティは小数点有りNCデータ専用です。

### 【動作環境】

日本語版 Windows95、Windows98、WindowsNT4.0、Windows2000 が動作している DOS/V 機。

### 【インストール】

ダウンロードしたファイル「inc\_abs.exe」を PATH の通ったフォルダにコピーして下さい。  
オイクリッドが動作しているシステムならば C:\win32app\konsys\euclid\eucom にコピーすれば使用できるようになります。

### 【使用方法】

変換するファイルがあるフォルダをカレントフォルダとしてコマンドプロンプト（MS-DOS プロンプト）を出し、「inc\_abs」と入力します。  
その後、質問に答える形式でパラメータを設定していきます。

【例】 インクリメンタル形式の NC データ (test1. ppp) をアブソリュート形式 (test2. ppp) に変換する。

（黒字は画面に表示される内容。赤字はキーボードから入力する内容です。）

```
D:\¥eukuser> inc_abs

INPUT-FILE NAME: test1.ppp

OUTPUT-FILE NAME: test2.ppp

INPUT START-X: 0

INPUT START-Y: 0

INPUT START-Z: 100.

D:\¥eukuser>
```

INPUT-FILE NAME :	変換元のインクリメンタル形式NCデータのファイル名。
OUTPUT-FILE NAME :	変換後のアブソリュート形式NCデータのファイル名。
INPUT START-X :	工具の開始点のX座標。
INPUT START-Y :	工具の開始点のY座標。
INPUT START-Z :	工具の開始点のZ座標。

### 【制限】

このユーティリティで作成されるNCデータは保証されているものではありません。  
確認の上、ご使用ください。

**【著作権、免責】**

INC.ABS はフリーソフトウェアです。

著作権は(株)オイクリッド・ジャパンが有します。

本ユーティリティをインストール及び使用することにより生じた障害、損害において弊社は一切責任を負わないものとします。

各自の責任で使用して下さい。

弊社は本ユーティリティに不具合が発見された場合においても、その修正およびバージョンアップの義務を負わないものとします。

**【再配布】**

再配布に関して以下の条件に従う限り自由です。

- ・ 内容を変更しないこと
- ・ 営利目的での販売行為を行わないこと
- ・ 著作権表示を変更しないこと

**【変更履歴】**

Ver. 1.2

- ・ アプリケーションエラーが出て起動できなかった問題を修正。

Ver. 1.1

- ・ 変換した NC データの座標に誤差が出る問題を修正。

Ver. 1.0

- ・ Ver1.0 正式版。